


Origi logistics

[FI] Asennusohje
[UK] Installation instruction
[SE] Installationsanvisning




IP23

Origi Logistics 1200	GLORL012024	24 W
Origi Logistics 1200	GLORL012032	32 W
Origi Logistics 1200	GLORL012049	49 W
Origi Logistics 1200	GLORL012070	70 W
Origi Logistics 1200	GLORL012084	84 W
Origi Logistics 1800	GLORL018051	51 W

Origi Logistics 1800	GLORL018066	66 W
Origi Logistics 1800	GLORL018093	93 W
Origi Logistics 1800	GLORL018125	125 W
Origi Logistics 2400	GLORL024064	64 W
Origi Logistics 2400	GLORL024093	93 W
Origi Logistics 2400	GLORL024132	132 W

Origi Logistics 2400	GLORL024184	184 W
Origi Logistics 2400R2	GLORL024095	95 W
Origi Logistics 2400R2	GLORL024167	167 W
Origi Logistics 2400R2	GLORL024179	179 W
Origi Logistics 2400R2	GLORL024270	270 W




Greenled Oy
Oritkarintie 4
FI-90400 Oulu



Turvallisuusvaroitukset:

Ennen asennusta tai huoltotyötä kytke valaisin irti sähköverkosta välttääksesi sähköiskun vaaran!

- Asennus / huoltotyön saa tehdä vain valtuutettu henkilö
- Valaisimen asennuksen / huoltotyön saa suorittaa vain pätevä henkilö näiden ohjeiden mukaisesti.
- Valmistaja ei kanna vastuuta valaisimen väärästä käytöstä
- Älä katso suoraan päällä olevaan valaisimeen
- Valaisimen valonlähteen saa vaihtaa ainoastaan Greenled, Greenledin valtuuttama huoltaja tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö



Safety notes:

Before installation or change work disconnect the power to reduce electrical shock risk!

- Installation / maintenance can only be done by a skilled personnel
- Installation / maintenance of luminaire must be performed by qualified person following the instructions given in the instruction set
- The manufacturer bears no liability for damage caused by inappropriate use or application
- Do not stare at the operating light source
- The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the Greenled or Greenled's service agent or a similar qualified person




Säkerhetsvarningar:

Koppla alltid bort armaturen från elnätet i samband med installation ti den som använder armaturen.

- Installations- ocn underhållsarbeten får endast utföras av en behöring installatör
- Installations-/underhållsarbetet får endast utföras enligt dessa anvisningar av en person med tillräckliga kunskaper
- Tillverkaren ansvarar ej för felaktig användning av armaturen
- Titta aldrig rakt in i en påslagen armatur
- Ljuskällan inuti armaturen får endast bytas av antingen Greenled, en Greenled-auktoriserad servicetekniker eller en person med motsvarande kompetens


1. Kattoasennus, Surface installation, Takmontering

2-4pcs



2. Säädetty kattoasennus, Adjustable surface installation, Justerbar Takmontering.

2pcs





2-4pcs



b



a





7.






3. Vajerikiinnitys, Wire installation, Vajerupphängning




4. Kierretankoasennus, Threared rod installation, Gångstångsupphängning




5. Vaijerikiinnitys, Wire installation, Vajerupphängning




6. Valaisinkisko, Suspension Rail, Belysningsskena




a




b




c



d







7.





Ohjauspiirin on oltava peruseristetty verkkojännitteestä | The control circuit must be basic insulated from the mains voltage
Styrkretsens måste vara grundisolerad från nätspänningen



8. Casambi ohjaus, Casambi control, Casambi kontrollera


CASAMBI



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play



9. HubSense ohjaus, HubSense control, HubSense kontrollera



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play



FI

Nämä ohjeet tulee säilyttää ja luovuttaa kiinteistön käyttäjälle.

UK

It is appropriate that this information is passed on to the user of the installation.

SE

Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.

