


## OMEGA LINEAR GEN2

[FI] Asennusohje  
[UK] Installation instruction  
[SE] Installationsanvisning




IP20



| OMEGA LINEAR GEN2 38 | OMEGA LINEAR GEN2 50 | OMEGA LINEAR GEN2 56 | OMEGA LINEAR GEN2 69 |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| GLOLG201038          | GLOLG201050          | GLOLG201056          | GLOLG201069          |
| 38W                  | 50W                  | 56W                  | 69W                  |
| 1156 mm              | 1156 mm              | 1156 mm              | 1156 mm              |

| OMEGA LINEAR GEN2 110 | OMEGA LINEAR GEN2 127 | OMEGA LINEAR GEN2 133 | OMEGA LINEAR GEN2 147 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| GLOLG201110           | GLOLG201127           | GLOLG201133           | GLOLG201147           |
| 110W                  | 127W                  | 133W                  | 147W                  |
| 2283 mm               | 2283 mm               | 2283 mm               | 2283 mm               |




L = 1156 mm / 2283 mm

**Greenled Oy**  
Oritkarintie 4  
FI-90400 Oulu




IP20



## Turvallisuusvaroitukset:

Ennen asennusta tai huoltotyötä kytke valaisin irti sähköverkosta välttääksesi sähköiskun vaaran!


- Asennus / huoltotyön saa tehdä vain valtuutettu henkilö
- Valaisimen asennuksen / huoltotyön saa suorittaa vain pätevä henkilö näiden ohjeiden mukaisesti.
- Valmistaja ei kanna vastuuta valaisimen väärästä käytöstä
- Älä katso suoraan päällä olevaan valaisimeen
- Valaisimen valonlähteen saa vaihtaa ainoastaan Greenled, Greenledin valtuuttama huoltaja tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö



## Safety notes:

Before installation or change work disconnect the power to reduce electrical shock risk!

- Installation / maintenance can only be done by a skilled personnel
- Installation / maintenance of luminaire must be performed by qualified person following the instructions given in the instruction set
- The manufacturer bears no liability for damage caused by inappropriate use or application
- Do not stare at the operating light source
- The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the Greenled or Greenled's service agent or a similar qualified person



## Säkerhetsvarningar:


Koppla alltid bort armaturen från elnätet i samband med installation ti den som använder armaturen.

- Installations- och underhållsarbeten får endast utföras av en behörig installatör
- Installations-/underhållsarbetet får endast utföras enligt dessa anvisningar av en person med tillräckliga kunskaper
- Tillverkaren ansvarar ej för felaktig användning av armaturen
- Titta aldrig rakt in i en påslagen armatur
- Ljuskällan inuti armaturen får endast bytas av antingen Greenled, en Greenled-auktoriserad servicetekniker eller en person med motsvarande kompetens




# OMEGA LINEAR GEN2

[FI] Asennusohje  
[UK] Installation instruction  
[SE] Installationsanvisning



## 1. Valaisinkisko, Suspension Rail, Belysningsskena



| TUOTEKOODI /<br>PRODUCT CODE /<br>PRODUKTKOD | KANNAKE / BRACKET / FÄSTE                |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| E1500239                                     | Omega linear Mek 50-110mm bracket (wire) |




## 2. Valaisinkisko, Suspension Rail, Belysningsskena



# OMEGA LINEAR GEN2

[FI] Asennusohje  
[UK] Installation instruction  
[SE] Installationsanvisning


Ramppiasennuksen valaisinkiskojen välit  
Ramp installation suspension rail distances  
Rampinstallation upphängningsskenas avstånd



**1200mm light**

E1500236 Omega Linear Gen3 medium railbracket **2200-2500mm**

E1500238 Omega Linear Gen3 medium railbracket white **2200-2500mm**



E1500237 Omega Linear Gen3 railbracket long zink **2860-3160mm**

E1500235 Omega Linear Gen3 railbracket long white **2860-3160mm**

**1790mm light**

E1500236 Omega Linear Gen3 medium railbracket **2210-3000mm**

E1500238 Omega Linear Gen3 medium railbracket white **2210-3000mm**




E1500237 Omega Linear Gen3 railbracket long zink **2870-3650mm**

E1500235 Omega Linear Gen3 railbracket long white **2870-3650mm**

**2365mm light**

E1500236 Omega Linear Gen3 medium railbracket **2275-3455mm**

E1500238 Omega Linear Gen3 medium railbracket white **2275-3455mm**




E1500237 Omega Linear Gen3 railbracket long zink **2870-4100mm**

E1500235 Omega Linear Gen3 railbracket long white **2870-4100mm**


# OMEGA LINEAR GEN2

[FI] Asennusohje  
[UK] Installation instruction  
[SE] Installationsanvisning


## 3. Kattoasennus, Surface installation, Takmontering.



| TUOTEKOODI /<br>PRODUCT CODE /<br>PRODUKTKOD | KANNAKE / BRACKET / FÄSTE    |
|----------------------------------------------|------------------------------|
| 9908688                                      | Omega Linear ceiling bracket |




## 4. Vajerikiinnitys, Wire installation, Vajerupphängning




| TUOTEKOODI /<br>PRODUCT CODE /<br>PRODUKTKOD | KANNAKE / BRACKET / FÄSTE                                        |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 9908337                                      | Omega Linear horizontal wire bracket<br>(max $\varnothing 8$ mm) |

## 5. Kierretankoasennus, Threaded rod installation, Gångstångsupphängning.




## 6. Lisätarvikkeet, Accessories, tilläggsutrustning

Jatkokappale  
Joining part  
Skravstycke



Jatkoprofiili  
Extension profile  
Förlängningsprofil



L = 500mm, 1000mm,  
1500mm, 2000mm,  
2500mm

# OMEGA LINEAR GEN2

[FI] Asennusohje  
[UK] Installation instruction  
[SE] Installationsanvisning



Ohjauspiirin on oltava peruseristetty verkkojännitteestä  
The control circuit must be basic insulated from the mains voltage  
Styrkretsens måste vara grundisolerad från nätspänningen

7.

DALI



L1 = Ruskea, Brown, Brun

N = Sininen, Blue, Blå

PE = Kelta-vihreä, Ground wire, Jordledning

D1 = Musta, Black, Svart

D2 = Harmaa, Gray, Grå

ON/OFF



N = Sininen, Blue, Blå

PE = Kelta-vihreä, Ground wire, Jordledning

L1 = Ruskea, Brown, Brun

8. Casambi ohjaus, Casambi control, Casambi kontrollera

CASAMBI



Download on the  
App Store



GET IT ON  
Google Play





## 9. HubSense ohjaus, HubSense control, HubSense kontrollera



FI

Nämä ohjeet tulee säilyttää ja luovuttaa kiinteistön käyttäjälle.

UK

It is appropriate that this information is passed on to the user of the installation.

SE

Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.

